

# DENATO

---

*Nail System*



**Touch LED Lamp  
3W**

**Návod na použitie**

## Popis

Táto UV LED lampa je určená na profesionálne použitie. Svietidlo je určené na vytvrdzovací materiál, napríklad pri práci s DUAL FORM alebo iným Nailart. Nie je určený na úplné vytvrdnutie modelovania nechto. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, pozorne si prečítajte návod na použitie.

## Nabíjanie

- UPOZORNENIE - pred prvým použitím nabíjajte lampu, kým kontrolka nabíjania neprestane blikať
- Nabíjanie pomocou priloženého kábla USB
- Použite adaptér 5V - nie je súčasťou balenia
- Pri nabíjaní svietidlo svieti načerveno
- Po úplnom nabití zhasne
- Po úplnom nabití odpojte lampu od nabíjania
- Odporúčame lampu pravidelne nabíjať, aby sa predĺžila jej životnosť
- Ak lampu dlhší čas nepoužívate, neskladujte ju s vybitou batériou
- Pred opätovným použitím nabite lampu naplno ako pred prvým použitím

## Kontrolka nabíjania

- rýchlo bliká: batéria je takmer vybitá
- pomaly bliká: batéria sa nabíja
- trvale bliká: batéria je plne nabitá



## Bezpečnostné upozornenia

- UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ
- NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO SVETLA LAMPY
- Výrobok nie je určený na vonkajšie použitie
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a teplotám nad 50 °C, pretože by to mohlo poškodiť výrobok a jeho batériu
- Nevystavujte mrazu
- Pri prenose lampy zo studeného do teplého prostredia nechajte lampu stáť najmenej 12 hodín bez použitia, aby ste predišli jej poškodeniu
- Nevystavujte výrobok dažďu alebo iným možnostiam navlhčenia
- Nedotýkajte sa výrobku ani jeho príslušenstva mokrými rukami ani iným vlhkým predmetom, ak je pripojený k nabíjaniu
- Nečistite lampu, kým je v prevádzke alebo pripojená k zdroju napájania
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných látok
- Na napájanie nepoužívajte poškodený kábel, vymeňte ho za nový príslušných parametrov

- Na napájací kábel neumiestňujte žiadne ťažké ani ostré predmety
- Na čistenie lampy nepoužívajte agresívne a horľavé látky
- Nepoužívajte gély, ktoré nie sú určené na vytvrdzovanie v LED svetle
- Nevystavujte pokožku alebo nechty nadmernému vystaveniu UV LED svetlu
- Ľudia trpiaci slnečnými alergiami alebo kožnými ochoreniami nesmú lampu používať
- Ak sa objaví citlivosť na LED svetlo, prestaňte lampu používať
- Lampu v žiadnom prípade nerozoberajte
- Ak je lampa mechanicky poškodená, prestaňte ju používať
- Nevkladajte do lampy žiadne cudzie predmety
- Nehádzajte do ohňa
- Nevyhadzujte do odpadu, ekologicky likvidujte

## Ovládanie lampy

1. Zapnite lampu tlačidlom do polohy I ( Obr. 1 )
2. Nastavte pohyblivé ohybné rameno do požadovanej polohy
3. Dotykom kovového krúžku ( obr. 2 ) aktivujete svetlo na 30 sekúnd.
4. Svetlo môžete vypnúť aj opätovným dotykom krúžku
5. Ak chcete lampu vypnúť, prepnite tlačidlo do polohy 0 (obr. 1)
6. Ak sa svetlo zdá byť slabé, musíte lampu nabíť

Obrázok č.1



Obrázok č.2



Dotykový krúžok

## Obsah balenia, špecifikácie

LED lampa  
Nabíjací kábel (Micro USB)

Výkon: 3W  
Napájanie: 5V / 1A  
Hmotnosť: 700g  
Výška: 420 mm



## Záruka

Výrobok bol vyrobený s maximálnou starostlivosťou a pred odoslaním prešiel výstupnou kontrolou. V prípade poruchy máte možnosť uplatniť svoje zákonné práva voči predávajúcemu podľa Všeobecných obchodných podmienok.

Fyzické osoby: V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba **24 mesiacov**.

Právnické osoby: V zmysle zákona č. 513/1991 § 429 - § 432 Obchodného zákonníka je záručná doba **12 mesiacov**.

Faktúra: .....

Dátum predaja: .....

Predajca